。もで依存もので内国や七代ひよは国米お店郵伯去の証界本

を必ず示計のスペナテくメ、計解、用動、全全、ブルンコ品響の断の動のもCascadeの他の製品について、安全、使用、操作、メンナンスの指示を必ず

。もまいお異了こよろは地払けていて31容内の子、社もま いあきらろころ許多体新的法の代以証界本、お客人覯。もうのよるえぞ多体新的法の気持つ苦 人覯 大師乳気別本 。 でまけち用蔵き合製へおむ式果多的目的資本や置群篒炊、式ま、パち しる条校をパン、した否で一を計責るおかいるも関い等害財的果辞、それ間を可収の由野 格を超えない付随的損害額を最大限とします。Cascade、その関係会社、サプトイヤーは、 責任の制限: Cascade、その関係会社、サプライヤーの責任は、本製品を購入したときの価

かんしまるとことの関係者会社、サプライヤーに対して購入者が求めることのできる唯一か らけんけい同時の姚財的去、お客様の近土。もまし気いは多金外人顜の胡人顜ろし於い品 ます。上記の教済措置が本質的目的を満たせない場合は、Cascadeは購入者に、製品の返 JとのあるようJaboscoJもJ樹にの子、Jとのあるれち宝別が検交もJれま理剤の品響もJ務義 のBosso J、合默式し宝裁らるある象校の通界宝剛の記土で利用性裁轄會 : 別間の置掛客枠

校のスツーサ温料よう鎖回野剤化品螺式がち送返。をましくのよるも駐貸心eboseD、料 ブルマスは機手無頭・表面でかない割るも差返る告人親多品響の後熱交や野剤、合いする 

D # 08:91 9.4 00:8 間胡芙平太、獅金ら位類目」「680-531-9631」 ( 話事。 もまきで なくころ い 受多 入 ご ーサ盃駅るよう活雷、よりてくしおいや十れひよお国米。もまじる心要をクサナバし示駄を品響る

。もうのよるも窓否を升責ので一るも校コ井条、務責、延界のフシャ、オま、もは行き延界の で一つながち玄別コバスは含ま等温料な内元縲の等姓一の3容内近温、対合蔵のへ的目式 

本と象仗の延界によるサービスので体頼は、Cascade販売代理店に保証の対象とな

。 
ふりまれち 
送返 
おり 
赤され 
まがる 
まが 換する権利を有するものとします。返品され、修理不可能と判断された製品は、Cascadeの 交」品響禘るす青多消機びよお動画の等同多品響式におと上中登響、Alebassodeは、 きでおろろる水を置許斉焚のヤ以バチお各人親、なすまい行を焼交のろ品見おうま野珍 、合製式し港はS&おのでは製造上の欠陥があると判断した場合、Cascadeが、本製品の一部に付料または製造上の欠陥があると判断した場合、

。 
もまいおろ校無お証料、合製式し置放 ・用店・用場を品響本 (ii) おけま、合製力へななけがい音響おいるあ去さい班頭の品響本 (i) ○ (小でく)、合製式である(は蔵不心野雪 (iii)、合製式パ玄用動気(附目/しなし姓一気)送用や 付目用動の品響 (ii)、合製式がち獣妬う状のなら向 (i) な品響本 。<br/>
まずのきるす証料まよる ハおや研文の土彭蝶ひよは拌材フィノはコ内間膜用価の予、火別コ合製るパちスく十元く入水 ち用動ふいお当的目がれる、アハロコ (「品媒本」不以) 品媒の断同、J校コ (「眷人覯」不以) 者式した載い际最多品響本、は(Lebascade Designs, Inc. (以下「Cascade」)は、本製品を最初に関いて、

> や大けびよは国米 別はの計責びよは置許剤救入証料宝別

。いち式〉でいおしい式し用動、い式し晉界 **ふ朴永るも主発ふ浸蒸却火15の等くいく** た、5〉近のてーイスのかみてーイスのこ

# 東東意託のめ式の全安

ペパセジン 3. #547-47*\**5441-47#. £ こ 雑火は消してください。 。いちぶ〉でいおし火点コでーイス .「 合影るで心へ見の人は

# 真事意式のあ式の全安

Designs, Inc. (電話 +1-800-531-9531) までご連絡ください。 AbboseCathの表明のところがある場合で、で質問がある場合は、Cascade なる。 パンとガンアノ晋昇 コで大きふるそう照巻日参、お書明続班なのろ。 パンとガ >>1箱野」高点を本金書明説研究の5、51前6を用動7立も貼るでー1人の5

。いち式〉でいおし用更い依略をて一1 ス,却
で 飛起い悪の
灵姓,等
内量,内車 、口人出、内インテサーはやくどくすキ・

- 。すまいあべ合製るおろ因剤の姑
- 事力死、36も用動う所製式れも関密・ 。でまいあ心計錯行るで主発
- ふ素気が類一の具無、おて一1人の2・
  - 剱奇の素岚小獅一



## 屋外使用専用







公称出力 7,450 BTU/h 10,000 BTU/h (液体供給モード)

(51B02370-2011 種別: 蒸気圧 ブタン プロパン

230 g/h

公称出力 3.2 kW

ストーブのオリフィスサイズ: 0.34 mm

注意:具体的な基準機関の検査手順により公称出力は変わります。

# **A** 危険







### 一酸化炭素、火災、爆発の危険

このストーブと燃料の使用により、重大な危険が生じる場合があります。失火や爆 発、誤用により、死亡事故や重度のヤケド、物的損害を引き起こす恐れがあります。 使用者には、自分自身の安全および周りの人たちに対する安全に責任があります。 適切な判断を行ってください。

このストーブは屋外使用専用です。テント内、出入口、車内、屋内、換気の悪い場所 では、ストーブを絶対に使用しないでください。このストーブは酸素を消費し、有毒 で無臭の一酸化炭素ガスが発生します。このストーブは、近くにある可燃物や引火 性液体・蒸気を容易に引火させます。密閉された空間でこのストーブを使用すると、 死亡や重症のやけどに至る危険性があります。

ストーブやガスカートリッジは他の熱源から離れた場所においてください。直径 25 cm 以上の Outback Oven™ などの調理器具を使用しないでください。サイズの 大きすぎる調理器具を使用するとガスカートリッジが過熱する可能性があります。 ガスカートリッジは、高温にさらされると爆発する恐れがあり、死亡事故や重大なヤ ケドなどの危険があります。

小児にこのストーブを絶対使用させないでください。小児はストーブや調理場所か ら3 m 以上離し、常に目を離さないようにしてください。

本ストーブを使用する前に必ずこの取扱説明書の指示と警告をすべて読んで充分 理解し、それに従ってください。これらの警告および手順に従わなかった場合、死亡 や重度のヤケド、物的損害に至る危険性があります。

### ▲ 警告

以下の場合は、ストーブを使用しないでください。(1) この取扱説明書をすべて読み、完全に内容を理解する前、(2) 燃焼しているストーブ、または熱いストーブを取り扱うことに対して、まだ慣れていなくて不安な場合、(3) 燃料が漏れているのを発見した場合、(4) ストーブあるいはその周囲に直火器具の操作を危険にする要因を発見した場合。これらの指示に従わなかった場合、火作を危険にするできないます。 災、ヤケド、重度の怪我、死亡に至る危険が発生する恐れがあります。

このストーブは野外 (テントなどの密閉された空間ではない) で、水を沸騰さ せたり、調理をするために設計されています。それ以外の目的では使用しないでください。 密閉された空間でストーブを使用したり、水を沸騰させたり 調理をする目的以外で使用すると、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故に至 る恐れがあります。

このストーブは、取扱説明書に記載された範囲外の分解を行わないでください。ストーブを改造しないでください。この取扱説明書の指示に一致しな い方法でのストーブの分解または改造は、保証を無効にし、火災、ヤケド、重 度の怪我、死亡事故などが起きる危険な状況を引き起こす恐れがあります。

部品が欠けていたり破損している場合や専用交換部品以外が使用されてい る場合は、ストーブを使用しないでください。部品が欠けていたり破損している状態や専用交換部品以外が使用されている状態でストーブを使用すると 火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故などが起きる危険な状況になる恐れが

ストーブは、常に表面が平らで安定した場所で使用し、転倒や中身がこぼれないようにします。ストーブが転倒すると、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事 故を引き起こす危険な状況になる恐れがあります。

カスケードデザイン社では、適切なサイズの MSR® ブランドの調理器具の使用のみを保証します。MSR® ブランド以外の調理器具の使用に関しては、利用 者自身の責任と判断において使用してください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

製品サービスおよび情報に関するお問合わせ先 Cascade Designs, Inc.

4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 または +1-206-505-9500 www.msrgear.com

本取扱説明書は、一般古紙 30%を含む再生紙を使用しています。

# 取扱説明書



WINDPRO™ II ストーブ

後日参照できるよう大切に保管してください。

### 一般的安全情報

死亡事故や重大なヤケドを避けるため、本ストーブを使用する前に必ずこの取扱説明書 の指示と警告をすべて読んで充分理解し、それに従ってください。

このストーブは、屋外での調理を目的とした軽量コンパクトな器具です。屋外での調理に 関するさまざまな情報については、お近くのアウトドア用品取扱店等にご相談ください。 アウトドアレジャーを楽しむには、その前に資格を持った専門家のアドバイスを受けてく

使用者には、自分自身の安全および周りの人たちに対する安全に責任があります。このマ ニュアルは、使用者の適切な判断に代わるものではありません。


### ガスカートリッジの安全性

このストーブは、可燃性が高く、爆発性の液化石油ガス (LPG) カートリッジを使用します。 このストーブは、EN 417 (113 g または 227 g) 規格の 70 ブタン/30 プロパンまた は 80 イソブタン/20 プロパンの混合ガス、MSR® プレミアム混合ガス燃料専用です。 他の種類のガスカートリッジは使用しないでください。どのガスカートリッジの場合も、 次の安全情報に従ってください。

- ガス漏れがないことを、音と臭いで確認してください。ガス漏れは非常に危険です。LPG 自体は無色・無臭で、添加されている強い臭いも、時間の経過とともに薄れることがあ ります。臭いだけでガス漏れが必ず発見できるとは限りません。ストーブが漏れていた り損傷している場合、正しく操作できない場合は、決して使用しないでください。
- ストーブとガスカートリッジが確実にきっちり接続されていることを確認してくださ い。接続がしっかりしていないように見えたり感じたりする場合や、ガス漏れの音や 臭いがする場合は、ストーブやカートリッジの使用を中止してください。引火源とな る恐れのあるものから離れた換気のよい場所に移してから、ガス漏れ箇所を確認 し、漏れを止めてください。ガス漏れを点検は、必ず屋外で、石鹸水を使用して行い ます。火を使用してガス漏れを点検することは、絶対にしないでください。
- カートリッジの交換は、必ず屋外で人から離れ火気のない場所で行ってください。
- 227 g 以上または高さ 10 cm 以上のガスカートリッジは、使用しないでください。 大型カートリッジでは、ストーブが不安定になります。
- 新しいガスカートリッジをストーブに接続する前にシールを確認してください。シ ールが破損、磨耗している場合は、ストーブを使用しないでください。
- ストーブや燃料は、他の熱源の近くに保管しないでください。ガスカートリッジは、 高温にさらされると爆発やガス漏れを引き起こし、死亡事故や重大なヤケドに繋 がる恐れがあります。
- ガスカートリッジに記載されている使用・保管上の警告には必ず従ってください。

### MSR® WINDPRO™ II ストーブについて知りましょう。


WindPro ストーブにガスカートリッジを接続する前に、WindPro II の各部分についてよく 理解し、以下の指示に従ってください。このストーブは、取扱説明書に記載されている方法 とは異なるやり方では使用しないでください。



### WINDPRO™ II ストーブ操作手順

### ストーブとガスカートリッジの接続

- 1. フレームアジャスターを開きます。
- 2. フレームアジャスターバルブを閉じます。
- 3. ガスカートリッジをストーブのバルブ本体に接続し、しっかりと止まるまで



### ▲ 警告


ブスカートリッジは、ストーブにきつく締めすぎないでください。締めすぎると、 トーブが破損したり、カートリッジが燃料漏れを起こす可能性があります。燃 料漏れは、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故等の原因となります。カートリッ ジは、CAN/CSA 339 に準拠して製造・表記されていなければなりません。

氷点下でストーブを使用する場合は、細心の注意を払ってください。氷点下では、O リングが硬くなり、燃料が漏れる可能性があります。ストーブに点火する前後は、燃料が漏れていないか常に確認してください。燃料漏れを起こしているストーブを使用すると、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故を引き起こす恐れがあります。

ストーブや燃料のそばに小児を近づけないでください。カスケードデザ 社では、3 m 以上遠ざけることをお奨めします。燃焼しているストーブや熱し ストーブから目を離さないでください。ストーブを放置すると、火災になる恐れがあり、小児、ペット、ストーブに気が付かない人が、ヤケドや怪我をしたり 死亡事故に至る場合があります。

### ストーブの設置

- 1. 調理する場所の周りには、可燃物や引火性液体・蒸気を置かないでください。
- 2. ストーブは表面が平らで安定した場所に置いてください。
- 3. 五徳を回転させて、完全に開きます。
- 4. ストーブを熱反射板の中央の上に置きます。



### ▲ 警告

可燃物は、燃焼しているストーブや点火しようとしているストーブの上部および周囲から少なくとも 1.2 m 離してください。引火性液体や可燃性蒸気は、燃焼しているストーブや点火しようとしているストーブの上部および周囲から少なくとも 7.6 m 離してください。このストーブは、可燃物、引火性液体、可燃性蒸気を引火させることがあり、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故に至るような気を引火させることがあり、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故に至るよう な状況を引き起こします。

ガスカートリッジをストーブバーナーやその他の熱源に近づけないでください。できるだけバーナーから離れるようにガスカートリッジを接続してください。 ガスカートリッジをバーナーなどの熱源の近くで使用すると、ガスカートリッジが爆発し、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故を引き起こす恐れがあります。

フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、決してストーブに点火しようとはしないでください。フレームアジャスターバルブが開いたままになっている場合は、バルブをすぐに閉じ完全に換気してから、ストーブに点火してください。換気せずに点火すると、爆発を引き起こすことがあり、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故等に至る場合があります。

## ストーブの点火

重要: 大きく炎が上がることがないよう、ガスカートリッジは、必ず直立させた状 態で点火してください。正しい炎の色は青色です。

### 蒸気供給モード (ほとんどの状態、とろ火に最適)

- 1. バーナーヘッドの端の上方に火のついたマッ チまたはライターをかざします。
- 2. フレームアジャスターバルブを開いて (3/4 回転) 燃料を出し、点火します。
- 3. フレームアジャスターバルブを調節し て安定した炎になるようにします。



### 液体供給モード (極寒状態、高出力/沸騰)

- 1. カートリッジスタンドをバルブ本体の上に取り付けます。
- 2. バーナーヘッドの端の上方に火のついたマッチまたはライターをかざします。
- 3. フレームアジャスターバルブを開いて (3/4 回転) 燃料を出し、点火します。 燃料を30秒間燃焼させストーブを充分予熱します。
- 4. カートリッジスタンドを用いて支え、ガスカートリッジを逆さまにします。
- 5. フレームアジャスターバルブを調節して安定した炎になるようにします。



### ⚠ 警告

ストーブの点火中または燃焼中に、頭や体がストーブの上に来ないようにして ください。ストーブは直火なので、頭や体をストーブの上に持ってくることは、 火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故を引き起こす恐れのある危険な行為です。

## 調理目的でのストーブの使用

- 1. ウインドスクリーンをセットアップします。
- ウインドスクリーンの端を合わせます。

最適な性能を得るため、ウインドスクリーンと調理器具の間に、2.5 cm の隙間を残します。

炎と空気を遮るものがないことを確認します。

ウインドスクリーンの使用により、あらゆる条件下で性能が向上します。

- 2. 調理器具に食材や液体を入れます。
- 3. 調理器具をストーブの中央に置きます。

畳む



### ▲ 警告

調理器具


熱いストーブや燃焼しているストーブを移動しないでください。移動する前に は、ストーブの火を消してから必ず最低 5 分間冷まします。熱いストーブや燃 は、人トーノの火を消しくから必ず最低 5 分間冷まします。熱い人トーノや熔焼中のストーブを移動すると、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故を引き起こす恐れがあります。直径 25 cm 以上の調理器具を使用しないでください。2 つ以上のストーブを並べて同時に使用しないでください。 空の鍋あるいは液体の入っていない鍋でストーブを使用しないでください。 MSR® 以外の熱反射板またはデフューザーを使用しないでください。ストーブを間違った方法で使用すると、ガスカートリッジが爆発し、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故に、 至る場合があります。本ストーブ、特に五徳に不適なサイズの調理器具や不適 切な調理器具を使用しないでください。例: 凸型または凹型の底の調理器 具、ホーロー調理器具など)。不適なサイズの調理器具や不適切な調理器具で ストーブを使用すると、調理器具やストーブが不安定になります。熱い調理器 具が倒れたり、その中身がこぼれると、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故を 引き起こす恐れがあります。

## ストーブの消火

- 1. ガスカートリッジを倒立位置で使用していた場合は、正立位置に戻します。
- 2. 調理が終わったらフレームアジャスターバルブを閉じます。

バーナーに残った燃料が小さな炎で燃焼し続けます。

- 3. 炎が消えた後、ストーブが冷めるまで 5 分間待ってください。
- カートリッジスタンドを使用していた場合は、取外します。 フレームアジャスターを畳みます。
- 4. 炎が完全に消えていることを確認します。
  - 五徳を畳みます。
- 5. 引火源となる可能性のあるものからストーブを遠ざけ、カートリッジを緩めます。 カートリッジを取り外すときに、少量のガスが抜ける場合があります。



### ▲ 警告

ストーブを保管するときは、必ずガスカートリッジを外してください。ガスカ・ トリッジを外さずに保管すると燃料漏れを引き起こし、火災、ヤケド、重度の 怪我、死亡事故等の原因となる場合があります。ガスカートリッジは、温水器、 ストーブ、口火、暖房器具、温度が 49℃を超える場所等、熱源や引火源から離 れた換気のよい場所に必ず保管してください。熱源や引火源の近くや、温度 が 49℃を超える場所等にガスカートリッジを保管すると、爆発する恐れがあ り、火災、ヤケド、重度の怪我、死亡事故等の原因となる場合があります。

### トラブルシューティング

### 問題

性能の問題	原因	処置
ガスカートリッジを逆さ まにすると炎が上がる	ストーブの予熱が 不充分	カートリッジを正立位置で 30 秒間燃焼させてから倒 立位置にする
炎が弱い	燃料が少ない	ガスカートリッジを交換 する
	ガスカートリッジの 温度が低い	ガスカートリッジを交換 する
ストーブが点火しない	ガスカートリッジの 温度が低い	ガスカートリッジを換する
	風が強い	ウインドスクリーンを使 用する
	ガスカートリッジ が空*	ガスカートリッジを交換 する
炎の調節がうまくいか ない	ガスカートリッジが 倒立位置	最適な炎調整にはカートリ ッジを正立位置にする

\* ガスカートリッジが空かどうかを判断するには、ストーブから外して軽く振ってみ てください。液体の入っている音がする場合は、まだ燃料があります。

ストーブの修理は、Cascade Designs, Inc. が認定する専門家が行う必要がありま す。この取扱説明書の説明やストーブ、交換部品、修理についてのご質問は、下記 までご連絡ください。

Cascade Designs, Inc., USA - +1-800-531-9531 または +1-206-505-9500

www.msrgear.com info@cascadedesigns.com

Cascade Designs, Ltd., Ireland - (+353) 21-4621400